


# Fledermaus






Verschlussbrett zum Aufklappen  
Schrauben dienen als Scharnier






Kante abgerundet  
Zum Öffnen

Am Dach ein  
Gitter zum Festhalten  
anbringen








Dach an der Innenseite einsägen  
oder ein Gitter aus Draht oder  
Hölzchen anbringen



# Fledermausbrett



Einflugloch von unten



# Fledermaus



Einflugloch von unten

